



Topcleaner

 **Zeer sterke reiniger voor glas en folie.**

Gebruik: Gebruik Topcleaner om aanslag zoals roet en stof van de binnen- en buitenzijde van uw kas te verwijderen. Topcleaner kan eenvoudig worden aangebracht op glas en folie. Niet gebruiken op gecoat glas. Topcleaner is een kasreiniger zonder dampwerking.

Dosering:	Normale vervuiling:	Zware vervuiling:
Binnen- en buitenzijde:	5%	10%

Bereiding: Vul de mengtank met water en voeg de gewenste dosering Topcleaner toe. Roer de oplossing door.

Aanbrengen en verwijderen: Vermijd contact met gewassen tijdens het gebruik. Draag als gebruiker passende persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij gebruik van reinigers ontstaat spuitnevel. Breng de oplossing al spuitend aan. Spoel alle oppervlakken binnen 15 minuten – of voor het product opgedroogd is – af met voldoende water. Laat geen glasreiniger of spoelwater in bassin of oppervlaktewater terechtkomen. Gebruikte apparatuur en materialen na afloop spoelen met water.

Na gebruik: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Bewaren: Topcleaner kan na het openen bewaard worden in de huidige verpakking indien deze goed is afgesloten.

Waarschuwing: Topcleaner niet op laten drogen.

Gevenaanduidingen: Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen: Stof of nevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Achter slot bewaren. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Product bevat: Ammoniumwaterstofdifluoride

Gevaar
Danger

UN2817

Inhoud Content

20L e



 **Very strong cleaner for glass and foil.**

Use: Use Topcleaner to remove deposits such as grime and dust from the inside and outside of your greenhouse. Topcleaner can be easily applied to glass and foil. Do not use on coated glass. Topcleaner is a greenhouse cleaner that does not produce vapour.

Dosing:	Normal dirt levels:	Heavy dirt levels:
Inside and outside:	5%	10%

Preparation: Fill the mixing tank with water and add the desired dose of Topcleaner. Stir the solution thoroughly.

Application and removal: Avoid contact with crops during use. During use wear appropriate personal protection equipment. The cleaners produce a spray when applied. Apply the solution by spraying. Rinse all surfaces within 15 minutes – or before the product has dried – with sufficient water. Do not allow any of the cleaning agent or rinse water to end up in a water reservoir or surface water. Rinse the equipment and tools used with water when finished.

After use: Process the contents and packaging in accordance with the local regulations.

Storage: After opening, Topcleaner can be kept in the original packaging if it has been sealed properly.

Warning: Do not allow Topcleaner to dry out.

Hazard statements: Harmful if swallowed or in contact with skin. Causes severe skin burns and eye damage.

Precautionary statements: Do not breathe dusts or mists. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower]. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. Store locked up. Dispose of contents/ container in accordance with local/regional/national/international regulations.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Product contains: Ammonium bifluoride

